


Two Handle Bar Faucets

Manijas de Palanca para Bares

Victorian™ Collection Model/Modelo 2155 Series




Refer to page 44 for Handles. / Para manijas referirse a la pagina 44.

▲Specify finish / Especificque el Acabado

Two Handle Lavatory Faucets

Llave de Dos Manijas (Manerales) para Lavamanos

Classic Series Models/Modelos 3504*, 3523*, 3524* Series



LAVATORY

Refer to page 96 for Handles. / Para manijas referirse a la pagina 96.

Refer to pages 98–101 for lift rods and lavatory drain assemblies. / Para ensamble de drenaje para lavamanos y barras de alzar referirse a las paginas 98–101.

▲Specify finish / Especificar el Acabado


*Discontinued model—some components may not be available. / Modelo discontinuado - algunos componentes pueden no estar disponibles.

Installation Aids/Repair Kits

Herramientas para la Instalación/Herramientas de Repuesto

RP39377
Small Botanical™ Color Accents for H217

Accesorios pequémps de Colores para las Manijas H217 Botanical™




RP22132
Helpful Hand Installation Aid

Utilensio para Asistencia en Instalaciones a Mano



RP3614
Repair Kit

Herramientas para Reparaciones




RP1974
Wrench-Handle/Adjusting Ring

Llave-Manija/Anillo de Ajuste




RP20587
Bonnet Removal Wrench (RP50 w/Knurris)

Llave para Sacar Capuchones (RP50 con Estrias)




RP23489
Plumbers Hook - Seat, Spring & Spout O-Ring Removal Tool

Gancho de Plomero-Asiento, Resorte y Herr. para Sacar Anillo "O" del Tubo de Salida




RP2932
Boxed Assortment Maintenance Parts Kit

Piezas Surtidas de Mantenimiento en Caja




RP1740
Stem Unit Assy.- 2H-SS Plate

Ensamble Unidad-Espiga, 2H-Placa de Acero Inoxidable



RP20111
Conversion Ball-Stainless Steel (Changes Knob to Lever Handle) (Cannot install lever handle limit stop kit after this conversion)

Bola de Conversión-Acero Inoxidable (Cambia de Perilla a Manija de Palanca) (No se pueden instalar las herramientas para el tope del límite, de palanca, después de hacer esta conversión)




RP16423
Reverse Ball-Stainless Steel (Corrects Reverse Supply Lines)

Bola de Inversión-Acero Inoxidable (Corrige las Líneas de Contraflujo)




RP8230
Ceramic Stem Unit, Seat, O-Ring, Spring & Screw

Unidad del Vástago de Cerámica, Asiento, Anillo "O", Resorte y Tornillo




RP40307
Quick Connect Spout Hose-67"

Manguera de Conexión Rápida-67"



RP25513
Stem Unit Assembly-Brass Stem-SS Plate with 1/4 Turn Stop

Ensamble de la Unidad del Vástago-Vástago Bronce-Placa de Acero Inoxidable con Tope a un 1/4 de Giración




Single Handle Monitor Bath Valves

Válvulas de Una Manija (Maneral) para Bañeras

Monitor 1800 Jetted Shower™—Rough Only
R1824—Shower Only
R1848—Tub/Shower

RP37898
 Jetted Shower Diverter Labels
 Rótulos para el Desviador de la
 Regadera a Chorro



Discard labels B and C / Descarte las etiquetas B y C

Apply label A to trim ring RP37895 if Jetted Shower™ valve is installed.
 Si instala una válvula de Jetted Shower™, aplique la Etiqueta A para el
 Funcionamiento, a la pieza RP37895.

Description:

Jetted Shower™ valves turn the body jets on and off only. The center shank of the jet module is 1 1/2" maximum. Models included—1848 and 1855 series.

Descripción:

Las válvulas de agua para las regaderas Jetted Shower™ sólo abren y cierran el agua. La espiga central de la unidad de chorros es de un máximo de 1 1/2". Los modelos incluyen la serie 1848 y la 1855.



② **RP34791**
 Wrench / Llave

③ **RP37901**
 Sleeve / Manga

RP40972
 Test Cap
 Casquillo de Prueba

RP4993
 Seat & Spring
 Asiento y Resorte


RP34787
 Stem Extender
 Extensión para Unidad
 del Vástago

Note Small Body
 Note el cuerpo pequeño

RP25513
 Stem Assembly
 Ensamble de la
 Unidad del Vástago

① **Bonnet / Bonete**
 To be discarded before RP37901 is added
 Debe ser descartado antes de agregar la
 pieza RP37901


RP37890
 Retention Screw
 Tornillos de Retención



④ **RP39404**
 Plasterguard / Thin Wall
 Mounting Bracket
 Protector de Enlucido /
 Pared Delgada Soporte
 de Montura

To remove plasterguard (RP39404), unthread bonnet ① using wrench (RP34791) ② or remove (RP37901) ③. Remove plasterguard ④. The bonnet may be discarded when the sleeve (RP37901) is used in its place. Tighten the sleeve (RP37901) securely.

Para quitar el protector de yeso (RP39404), desenrosque el capuchón ① usando la llave de tuercas (RP34791) ② o quite (RP37901) ③. Quite el protector de yeso ④. Cuando usa la manga (RP37901) en lugar del capuchón, puede descartar éste. Apriete bien fija la manga (RP37901).



RP37729
 Plasterguard/Thin Wall
 Mounting Bracket (gray)
 Protector de Enlucido/
 Pared Delgada Soporte
 de Montura (gris)

RP37730
 Mounting Bracket w/Screws
 Tornillos con Abrazadera de Montura

RP28603
 Seats, Springs & Quad Seal
 Asientos, Resortes y Sello de Goma

RP23336
 O-Ring / Anillo "O"

RP22734
 Unplated Bonnet
 Bonete sin Acabado

RP25804
 Mounting Bracket Screws
 Tornillos de Soporte

RP16213
 Screwdriver Stop Assembly—WS Models Only
 Ensamble del Vástago del Tope—Sólo Modelos de WS

RP32104
 Cartridge Assembly (includes RP32102)
 Cartucho (incluye RP32102)

*R1824 ships with a non-removable silver-soldered plug in bottom outlet. / R1824 se envía con tapón fijo plateado soldado al desagüe en el fondo.

Miscellaneous Parts / Piezas Misceláneas


RP22934

Spout O-Rings - Waterfall® Kitchen
Anillos "O" de Salida - Waterfall® Cocina



RP23060▲

Drain Flange - Metal Pop-Up
Drain Assembly
Brida de Drenaje - Ensamble de
Desagüe Automático de Metal



RP23094▲

Scalloped Handle Base w/Gasket -
2730/2731/2767/2768/2770/2771
Base de Festón con Empaque -
2730/2731/2767/2768/2770/2771



RP23095▲

Scalloped Handle Base w/Gasket -
2147/2447/3530/3567/3577
Base de Festón con Empaque -
2147/2447/3530/3567/3577



RP23336

Body O-Ring - 1300/1400/1500
Anillo "O" de Cuerpo - 1300/1400/1500



RP23489

Plumbers Hook - Seat, Spring &
Spout O-Ring Removal Tool
Gancho de Plomero - Asiento,
Resorte y Herr. para Sacar Anillo
"O" del Tubo de Salida




RP23498

Clear Knob Handles w/Buttons
& Screws - 2H
Manijas de Perilla Transparente
con Botones y Tornillos - 2H



RP24096

Stem Unit Assembly -
Brass Stem - SS Plate
Ensamble de la Unidad del Vástago -
Vástago de Bronce - Placa de
Acero Inoxidable



RP24097

1/4 Turn Stop for RP24096 (Optional)
Tope de Pare 1/4 para RP24096
(Opcional)



RP25423▲

Hose, Full Flow Aerator &
Adapter w/Flow Control-462/466
Manguera, Aireador de Flujo
Completo y Adaptador con
Control de Flujo-462/466




RP25513

Stem Unit Assembly w/Brass Stem -
SS Plate & 1/4 Turn Stop - 2H
Ensamble de la Unidad del Vástago
con Vástago de Bronce - Placa de
Acero Inoxidable y Tope a un
1/4 de Rotación - 2H



RP25592

Extender for Diverter Handle (Aligns
Lever Handles Vertically). NOTE: Use
RP18627 Extender when using the
H17 Porcelain Cross Diverter Handle.
Extensión para Manija Desviadora
(Alinee las Manijas de Palanca Verticalmente).
NOTA: Use la Extensión RP18627 cuando use el
Desviador para la Cruz de Porcelana H17.




RP25620

Set Screws for Small & Medium Side
Mount Handles - 10-32x5/16" (Use 3/32
Allen Wrench) / Tornillos de Ajuste
para Manijas de Montura de Lado
Pequeña y Mediana - 10-32x5/16"
(Uso 3/32 Llaves de Allen)



RP26533▲

Metal Pop-Up Assembly
Less Lift Rod
Ensamble del Desagüe Automático
de Metal Sin Barra de Alzar




RP26852▲

Spindle for H14/H24/H54/H64/H74
Husillo para H14/H24/H54/H64/H74



RP26880▲

Spray Head
Cabeza del Rociador




RP26853

Allen Wrench for Side Mount
Handles - 3/32"
Llave de Allen para Manija de
Montura de Lado-3/32"




RP26865

Set Screws for Large Side Mount
Handles - 10-32x5/8" (Use 3/32"
Allen Wrench) / Tornillos de Ajuste
para Manijas de Montura de Lado
Grande-10-32x5/8" (Uso Llave de Allen 3/32")



RP28595▲

Temperature Knob and Cover
Perilla de la Temperatura y
Cubierta



RP28598

Red/Blue Decal - 1700 Handles
Calcomanía Roja/Azul -
Manijas 1700




RP28599▲

Push-Clean® Showerhead
Cabeza de Regadera
Push-Clean®



RP28601▲

Dual Spray Touch-Clean® Showerhead
Cabeza de Regadera de Doble
Rociador Touch-Clean®



RP28602▲

Ultimate Touch-Clean® Showerhead
Cabeza de Regadera Touch-Clean®
Ultimate



RP28603

Seats, Springs & Quad Seal - 1700/1800
Asientos, Resortes y Sello de Goma -
1700/1800



RP28900▲

Spray & Hose Assembly
Ensamble de la Manguera y Rociador




RP28906

Red/Blue Button
Botón de Rojo y Azul



RP29405

Conversion Kit - Monitor®
1500 to 1700 Series
Control para las
Herramientas de Conversión
para las series Monitor®
desde 1500 hasta 1700




RP29569

Spacer
Separadores



RP29827▲

Renovation Cover Plate
Placa de Cubierta de
Renovación




RP29993

Plaster Guard/Thin Wall Mounting
Bracket / Cubierta Protectora
Contro el Yeso/ Abrazadera de
Montura para Pared Delgado



RP30392

Thick Deck Mounting Kit for
2 1/2" Max. Decks / Juegos de
herramientas para instalación
en bordes gruesos para 2 1/2"
max de grosor de bordes



RP30395

Vented Funnel
Embudo con Ventiladero



RP31554▲

Shower Arm & Flange
Brazo de Regadera y Chapetón



RP31611▲

Spray Head (Carded)
Cabeza del Rociador (en tarjeta)



RP31612▲

Universal Spray and Hose
Replacement Kit (Carded)
Juego de Piezas de Repuesto
(en tarjeta) para el Rociador
Universal y la Manguera



RP31704

Spray Outlet w/Wrench - 1/2 GPM -
Vandal Resistant / Boca de Salida
del Rociador con Llave - 1/2 GPM -
Resistente al Maltrato



RP31845

Thick Deck Nut
(For 2 1/2" Max. Thick Decks)
Tuerca para instalación en
bordes gruesos (Para 2 1/2"
max de grosor de bordes)

